

CORE Wall & Combi – Překlad do češtiny

HUUM OÜ

Vahi tee 9, Tartumaa

60534, Estonsko

Vyrobeno v Estonsku, EU

Nejnovější informace naleznete na webu www.huum.eu

Bezpečnostní zábrana pro elektrická kamna CORE Wall

Bezpečnostní zábrana pro elektrická kamna CORE Wall pomáhá zvýšit bezpečnost při používání sauny a chrání před náhodným dotykem horkých kamen. Bezpečnostní zábrana HUUM je vyrobena z tepelně upravené březové překližky a její upevňovací prvky jsou z lakované oceli.

POZOR! Instalace zábrany vyžaduje alespoň 50 mm volného prostoru před kamny a po jejich stranách.

Montážní sada

- K dispozici v černé i bílé barvě
- Zadní levý držák (C)
- Zadní pravý držák (D)
- Přední pravý držák (E1)
- Přední levý držák (E2)
- Vrutky do dřeva 2,5 × 16 PP PZ – 12 ks
- Stavěcí šroub ISO4027 M5 × 6 – 2 ks
- 90° montážní přípravek
- Vrták 5 mm, HSS
- Šroub M5 × 10 DIN933 – 2 ks
- Imbusový klíč 2,5

Montáž

1. Před zahájením montáže určete, zda chcete a můžete přední držáky (E1, E2) připevnit ke kamnům zepředu nebo z boku. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro vrtání.
2. Spojte dřevěné části (2×A, B) pomocí dřevěných kolíků.
3. Zašroubujte stavěcí šrouby do závitových otvorů předních držáků tak, aby byly pevně usazeny, ale nevyčnívaly z druhé strany držáku.
4. Připevněte držáky k dřevěným částem tak, aby pozice stavěcích šroubů zůstaly na požadovaných stranách.
5. Vložte šrouby M5 do otvorů na zadní straně kamen a ponechte mezeru 2–3 mm, aby bylo možné vložit zadní držák.

6. Pomocí dodaného přípravku a 5mm vrtáku vyvrtejte otvory do pláště kamen podle toho, zda upevňujete zepředu nebo z boků. Je vyžadována akumulátorová vrtačka.

7. Umístěte sestavenou zábranu na kamna. Ujistěte se, že pevně sedí. V případě potřeby upravte upevnění držáků na dřevěných částech.

8. Pomocí dodaného imbusového klíče utáhněte stavěcí šrouby tak, aby byly v jedné rovině s povrchem držáku.

9. Pomocí montážního přípravku zcela utáhněte šrouby M5 na zadní straně kamen.

POZOR! Kamna nesmí být zvedána za zábranu. Doporučuje se instalovat zábranu až po upevnění kamen na stěnu.

Sada dřevěných částí

Model	2 × A (mm)	B (mm)
CORE Wall	347	500
CORE Wall Combi	413	500
CORE Wall Mini	278	450
CORE Wall Mini Combi	347	450

Dřevěné části zábrany mohou být před instalací ošetřeny olejem nebo mořidlem vhodným do saunových podmínek. Dřevěné části lze také vyrobit z materiálu dle vlastního výběru. Minimální tloušťka materiálu je 18 mm a maximální šířka 70 mm.